



## FICHE PRÉVENTION

### Utilisation d'une monobrosse

#### Les risques

- **Électrocution** par un mauvais état de l'appareil ou du câble électrique
- **Chute de l'agent** lors du déplacement sur un sol glissant ou par entrainement de la monobrosse
- **Manutention manuelle** de la machine lors de changement de lieux : étages, autres sites... (dorsalgie)
- **Vibrations** de l'appareil (troubles circulatoires ou nerveux au niveau des mains)
- **Chimiques** liés à l'utilisation des produits d'entretien
- **Biologiques** liés à d'éventuels contacts avec les eaux sales
- **Happement** par la brosse en rotation



## Préparation du travail

- Réaliser le nettoyage en l'absence de collègues et de public à proximité. Baliser la zone de travail si nécessaire
- Mettre les équipements de protection individuelle nécessaires
- Libérer la zone de nettoyage de tout encombrement (tables, chaises...)
- Choisir une machine appropriée au travail à réaliser (puissance, poids...)
- S'assurer que les dispositifs de réglages et de sécurité fonctionnent correctement (manettes de commande, interrupteur, carter de protection...)
- Choisir la brosse ou le disque adapté et régler, si possible, la vitesse de rotation en fonction du type de travail (nettoyage, lustrage, décapage...) et du type de sol (parquet, carrelage, linoleum, moquette...)
- Vérifier l'état d'usure de la brosse ou du disque
- Basculer la machine en arrière. Fixer la brosse ou le porte-disque
- Vérifier l'état du câble électrique et de la rallonge avant de brancher la monobrosse
- Etre vigilant au moment de la mise en route de la monobrosse à cause de l'à-coup
- Contrôler le bon fonctionnement de la monobrosse en faisant un essai (absence de vibrations anormales, d'échauffement...)

## Pendant le travail

- Appliquer le produit d'entretien à l'aide d'un pulvérisateur (manuel ou intégré à la monobrosse)
- Travailler avec des mains sèches
- Veiller à bien éloigner le câble électrique de la zone de nettoyage. Brancher le câble électrique au niveau de la sortie de la zone de nettoyage. Mettre le câble sur son épaule
- Commencer le travail au fond de la pièce.
- Toujours travailler en position stable. Guider la monobrosse avec la poignée au niveau de la ceinture
- Pour aller à gauche, descendre le guidon. Pour aller à droite, lever le guidon
- Changer la brosse ou le disque lorsqu'il est trop usé ou encrassé
- Procéder à l'inspection régulière du travail réalisé

## Après le travail

- Vidanger et rincer le réservoir (si présent sur la monobrosse)
- Enrouler correctement le câble électrique
- Remiser la monobrosse et ses accessoires (produits d'entretien...) dans un endroit adapté et ventilé
- Assurer un entretien régulier de la machine (nettoyage avec un chiffon humide...) et des disques
- Avant toute intervention (entretien, changement de brosse / disque...), débrancher le câble d'alimentation

## Les équipements de protection individuelle

- Chaussures de sécurité
- Vêtements de travail ajustés
- Gants résistants aux produits chimiques et biologiques
- Lunettes de protection (lors de la manipulation des produits chimiques)

